

Alizarinfarben auf Baumwollgarn.

Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co. Elberfeld





75217
11/17

Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
Getty Research Institute

<https://archive.org/details/alizarinfarbenau00farb>

Procédé de teinture.

Mordant d'alumine.

(No. 1—35.)

Débouillissage : Se fait pendant 2—3 heures dans un bain bouillant garni de 2—3 % soude calc., puis on lave bien et essore. Au lieu de soude on peut aussi employer de la soude caustique. Pour les nuances rose-clair on emploie des filés de coton blanchi.

Huilage : Les filés de coton sont mouillés uniformément avec une solution de 1 partie huile pour rouge et 9—10 parties eau, puis bien essorés et séchés à 45° C. Pour le rose, on mouille avec 1 partie huile pour rouge et 20 p. eau. Par l'addition de 0.5—2 grs. stannate de soude par litre de solution, on obtient une nuance rouge encore plus vive. Pour le rose, on n'emploie pas de stannate de soude.

Mordantage à l'alumine. Mordancer suivant l'intensité de la nuance avec du sulfate ou sulfoacétate d'alumine exempt de fer à 1—2 ou 6° Bé. qu'on prépare comme suit : 1 ko. sulfate d'alumine neutralisé avec env. 190 grs. soude calc. est étendu avec de l'eau au volume de 10 litres de liquide en ajoutant par litre 10 cc. acide acétique à 6° Bé. ce qui donne ainsi du mordant à 6° Bé. Pour le rose on dilue le mordant à 1—2° Bé. au moyen d'eau sous addition de 10 cc. acide acétique par litre. Les filés de coton sont uniformément imprégnés, vigoureusement tordus et séchés env. 24 heures à 45° C.

Traitement à la craie : Traiter $\frac{1}{2}$ heure à 45° C. sur bain garni de 1 ou de 5 grs. craie lavée par litre de bain, puis laver et teindre, sans sécher.

Teinture. L'eau employée pour la teinture doit être quelque peu calcaire (minimum 5 degrés allemands de dureté); on corrige l'eau plus dure avec de l'acide acétique). Si l'eau est trop douce on l'additionnera d'acétate de chaux; l'eau ferrugineuse est inutilisable. Outre le colorant, on ajoute quelque fois au bain de teinture de l'acide acétique, huile pour rouge, tannin ou sumac ou bien de l'acétate de chaux ou de la craie. Teindre d'abord $\frac{1}{2}$ heure à froid; pour les Nos. 1—15 élever la température dans l'espace de $\frac{3}{4}$ d'heure à 75° C. et traiter à cette température encore $\frac{1}{2}$ —1 heure. Pour les Nos. 16—35 on a porté le bain au bouillon et fait bouillir $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ heure. Ensuite on tord les filés, lave et vaporise $1\frac{1}{2}$ heure à $1\frac{1}{2}$ atm. Pour les Nos. 1—15 on a huilé encore une fois dans 1 p. huile pour rouge et 20 p. eau, séché, puis vaporisé comme ci-dessus indiqué.

Avivage. Les filés vaporisés sont avivés pendant 1— $1\frac{1}{2}$ heure à 1 atm. ou 2—3 heures sans pression, sous addition de 5 grs. savon de Marseille, 0,3 grs. soude calc. et 0,2 gr. stannate de soude par litre d'eau. Ensuite laver et sécher de préférence à l'air. Pour les nuances bleuâtres on n'avive qu'au savon et à la soude. Les marques tout à fait jaunâtres ne doivent être savonnées qu'avec 6 grs. savon par litre à env. 80° C.

Lot 35. Al.

0,5 %

Alizarinrot I B extra i. Tg. 20 %

Alizarine Red I B extra paste 20 %

Alizarine Rouge I B extra en pâte 20 %

1 %

Alizarinrot I B extra i. Tg. 20 %

Alizarine Red I B extra paste 20 %

Alizarine Rouge I B extra en pâte 20 %

3 %

Alizarinrot I B extra i. Tg. 20 %

Alizarine Red I B extra paste 20 %

Alizarine Rouge I B extra en pâte 20 %

10 %

Alizarinrot I B extra i. Tg. 20 %

Alizarine Red I B extra paste 20 %

Alizarine Rouge I B extra en pâte 20 %

10 %

Alizarinrot II A B i. Tg. 20 %

Alizarine Red II A B paste 20 %

Alizarine Rouge II A B en pâte 20 %

10 %

Alizarinrot II A G i. Tg. 20 %

Alizarine Red II A G paste 20 %

Alizarine Rouge II A G en pâte 20 %

10 %

Alizarinrot II A G G i. Tg. 20 %

Alizarine Red II A G G paste 20 %

Alizarine Rouge II A G G en pâte 20 %



1

2

3

4

5

6

7

Mordant de chlorure de chrome.

(Nos. 36—65.)

Le débouillissage et l'huilage des filés se fait comme pour le mordant d'alumine. Les filés huilés et séchés sont trempés pendant au moins 6 heures ou de préférence durant la nuit dans une solution de chlorure de chrome à 20° Bé., bien tordre, égaliser et lisser $\frac{3}{4}$ d'heure à 50° C. dans une solution de soude contenant 10 grs. soude calc. par litre de bain, bien laver et teindre sans sécher préalablement. Teindre sous addition d'acide acétique, tannin et huile pour rouge. On entre les filés dans le bain de teinture froid, traite $\frac{1}{2}$ heure, élève lentement au bouillon dans l'espace de $\frac{3}{4}$ d'heure, pour rester 1 heure à cette température. Ensuite laver et savonner à 70° C. dans un bain contenant 5 grs. savon par litre d'eau.

Mordant de fer.

(Nos. 66—70.)

Bien huiler 1—2 fois, les filés bien débouillis, lavés et essorés dans une solution composée de 1 p. huile pour rouge à 50 % et 20 p. eau, sécher chaque fois à 45° C. Ensuite lisser $\frac{1}{4}$ d'heure dans une solution aqueuse de pyrolignite de fer à 1—2° Bé., puis bien tordre, égaliser et laver à fond.

En présence d'une eau très calcaire, on teint sous addition d'un peu d'acide acétique et d'huile pour rouge (pour de l'eau peu calcaire, on n'emploie pas d'acide acétique) en entrant à froid pour monter jusqu'au bouillon qu'on maintient 1 heure. Ensuite on lave et savonne à 70° C. avec 5 grs. de savon par litre d'eau.

(Au lieu de l'huile pour rouge on emploie actuellement dans beaucoup de cas du **Savon Monopole**. Pour obtenir p. ex. un rouge turc vif et solide on emploie au lieu de 8 parties d'huile pour rouge à 50 % seulement $2\frac{1}{2}$ —3 p. de Savon Monopole. Quant au procédé de teinture lui même il n'y a rien à changer.

— Sans garantie. —

Ad. 35. Al.

0,5 %

Alizarinrot IB extra i. Tg. 20 %

Alizarine Red IB extra paste 20 %

Alizarine Rouge IB extra en pâte 20 %

1 %

Alizarinrot IB extra i. Tg. 20 %

Alizarine Red IB extra paste 20 %

Alizarine Rouge IB extra en pâte 20 %

3 %

Alizarinrot IB extra i. Tg. 20 %

Alizarine Red IB extra paste 20 %

Alizarine Rouge IB extra en pâte 20 %

10 %

Alizarinrot IB extra i. Tg. 20 %

Alizarine Red IB extra paste 20 %

Alizarine Rouge IB extra en pâte 20 %

10 %

Alizarinrot II A B i. Tg. 20 %

Alizarine Red II A B paste 20 %

Alizarine Rouge II A B en pâte 20 %

10 %

Alizarinrot II A G i. Tg. 20 %

Alizarine Red II A G paste 20 %

Alizarine Rouge II A G en pâte 20 %

10 %

Alizarinrot II A G G i. Tg. 20 %

Alizarine Red II A G G paste 20 %

Alizarine Rouge II A G G en pâte 20 %



1

2

3

4

5

6

7

10 %

Alizarinrot G F X i. Teig 20 %

Alizarine Red G F X paste 20 %

Alizarine Rouge G F X en pâte 20 %

10 %

Alizarinrot S X extra i. Tg. 20 %

Alizarine Red S X extra paste 20 %

Alizarine Rouge S X extra en pâte 20 %

10 %

Alizarinrot R A G i. Tg. 20 %

Alizarine Red R A G paste 20 %

Alizarine Rouge R A G en pâte 20 %

10 %

Alizarinrot X i. Tg. 20 %

Alizarine Red X paste 20 %

Alizarine Rouge X en pâte 20 %

10 %

Alizarinrot X G G i. Tg. 20 %

Alizarine Red X G G paste 20 %

Alizarine Rouge X G G en pâte 20 %

10 %

Alizarinpurpurin i. Tg. 20 %

Alizarine Purpurine paste 20 %

Alizarine Purpurine en pâte 20 %

3 %

Alizarinorange R i. Tg. 20 %

Alizarine Orange R paste 20 %

Alizarine Orange R en pâte 20 %



8

9

10

11

12

13

14

7 %

Alizarinorange R i. Tg. 20 %
Alizarine Orange R paste 20 %
Alizarine Orange R en pâte 20 %

10 %

Brillantalarinbordeaux R i. Tg.
Brilliant Alizarine Bordeaux R paste
Alizarine Bordeaux brillante R en pâte

9 %

Alizarinbordeaux G G i. Tg. 20 %
Alizarine Bordeaux G G paste 20 %
Alizarine Bordeaux G G en pâte 20 %

8 %

Alizarinbordeaux G i. Tg. 20 %
Alizarine Bordeaux G paste 20 %
Alizarine Bordeaux G en pâte 20 %

7 %

Alizarinbordeaux B i. Tg. 20 %
Alizarine Bordeaux B paste 20 %
Alizarine Bordeaux B en pâte 20 %

6 %

Alizarincyanin III R doppelt i. Tg.
Alizarine Cyanine III R double paste
Alizarine Cyanine III R double en pâte

10 %

Alizarinheliotrop R i. Tg.
Alizarine Heliotrope R paste
Alizarine Héliotrope R en pâte



15

16

17

18

19

20

21

10%

Alizarincyanin R extra i. Tg.
Alizarine Cyanine R extra paste
Alizarine Cyanine R extra en pâte

10%

Alizarincyanin R i. Tg.
Alizarine Cyanine R paste
Alizarine Cyanine R en pâte

10%

Alizarincyanin R R i. Tg.
Alizarine Cyanine R R paste
Alizarine Cyanine R R en pâte

10%

Alizarincyanin G extra i. Tg.
Alizarine Cyanine G extra paste
Alizarine Cyanine G extra en pâte

20%

Anthracengelb i. Tg.
Anthracene Yellow paste
Jaune d'Anthracène en pâte

3%

Alizarincyaninschwarz G i. Tg.
Alizarine Cyanine Black G paste
Noir d'Alizarine Cyanine G en pâte

15%

Alizarinblau S extra i. Tg.
Alizarine Blue S extra paste
Bleu d'Alizarine S extra en pâte



22

23

24

25

26

27

28

10 %

Alizarincyaninschwarz G i. Tg.
Alizarine Cyanine Black G paste
Noir d'Alizarine Cyanine G en pâte



29

10 %

Coerulein S i. Tg.
Coerulëine S paste
Céruléine S en pâte



30

2 %

Anthracenbraun G i. Tg. 20 %
Anthracene Brown G paste 20 %
Brun d'Anthracène G en pâte 20 %



31

5 %


Anthracenbraun G i. Tg. 20 %
Anthracene Brown G paste 20 %
Brun d'Anthracène G en pâte 20 %



32

10 %

Anthracenbraun G i. Tg. 20 %
Anthracene Brown G paste 20 %
Brun d'Anthracène G en pâte 20 %



33

10 %

Anthracenbraun R i. Tg. 20 %
Anthracene Brown R paste 20 %
Brun d'Anthracène R en pâte 20 %



34

10 %

Anthracenbraun W i. Tg. 20 %
Anthracene Brown W paste 20 %
Brun d'Anthracène W en pâte 20 %



35

10%

Alizarinorange R i. Tg. 20 %
 Alizarine Orange R paste 20 %
 Alizarine Orange R en pâte 20 %

10%

Alizarinrot X i. Tg. 20 %
 Alizarine Red X paste 20 %
 Alizarine Rouge X en pâte 20 %

9%

Alizarinrot SX extra i. Tg. 20 %
 Alizarine Red SX extra paste 20 %
 Alizarine Rouge SX extra en pâte 20 %

9%

Alizarinrot IB extra i. Tg. 20 %
 Alizarine Red IB extra paste 20 %
 Alizarine Rouge IB extra en pâte 20 %

8%

Alizarinpurpurin i. Tg. 20 %
 Alizarine Purpurine paste 20 %
 Alizarine Purpurine en pâte 20 %

10%

Brillantalarizarinbordeaux R i. Tg.
 Brilliant Alizarine Bordeaux R paste
 Alizarine Bordeaux brillante R en pâte

10%

Alizarinbordeaux G G i. Tg. 20 %
 Alizarine Bordeaux G G paste 20 %
 Alizarine Bordeaux G G en pâte 20 %



8 %

Alizarinbordeaux G i. Tg. 20 %

Alizarine Bordeaux G paste 20 %

Alizarine Bordeaux G en pâte 20 %

43

7 %

Alizarinbordeaux B i. Tg. 20 %

Alizarine Bordeaux B paste 20 %

Alizarine Bordeaux B en pâte 20 %

44

7 %

Alizarincyanin III R doppelt i. Tg. 20 %

Alizarine Cyanine III R double paste 20 %

Alizarine Cyanine III R double en pâte 20 %

45

7 %

Gallein i. Tg.

Galléine paste

Galléine en pâte

46

10 %

Alizarincyclamin R i. Tg.

Alizarine Cyclamine R paste

Alizarine Cyclamine R en pâte

47

10 %

Alizarincyanin R extra i. Tg.

Alizarine Cyanine R extra paste

Alizarine Cyanine R extra en pâte

48

10 %

Alizarincyanin R i. Tg.

Alizarine Cyanine R paste

Alizarine Cyanine R en pâte

49

10%

Alizarinecyanin G extra i. Tg.
Alizarine Cyanine G extra paste
Alizarine Cyanine G extra en pâte

50

10 0/0

Alizarinecyanin G G i. Tg.
Alizarine Cyanine G G paste
Alizarine Cyanine G G en pâte

51

12 0/0

Alizarinblau S extra i. Tg.
Alizarine Blue S extra paste
Bleu d'Alizarine S extra en pâte

52

11 0/0

Alizarinblau G W doppelt i. Tg.
Alizarine Blue G W double paste
Bleu d'Alizarine G W double en pâte

53

10 0/0

Alizarinblau R doppelt i. Tg.
Alizarine Blue R double paste
Bleu d'Alizarine R double en pâte

54

5 0/0

Alizarinecyaninschwarz G i. Tg.
Alizarine Cyanine Black G paste
Noir d'Alizarine Cyanine G en pâte

55

10 0/0

Alizarinecyaninschwarz G i. Tg.
Alizarine Cyanine Black G paste
Noir d'Alizarine Cyanine G en pâte

56



10%

Alizarinechtschwarz S P i. Tg.

Alizarine Fast Grey S P paste

Noir d'Alizarine solide S P en pâte



57

10 0/0

Anthracenbraun G i. Tg. 20 0/0

Anthracene Brown G paste 20 0/0

Brun d'Anthracène G en pâte 20 0/0



58

10 0/0

Anthracenbraun R i. Tg. 20 0/0

Anthracene Brown R paste 20 0/0

Brun d'Anthracène R en pâte 20 0/0



59

10%

Anthracenbraun W i. Tg. 20 0/0

Anthracene Brown W paste 20 0/0

Brun d'Anthracène W en pâte 20 0/0



60

20 0/0

Anthracengelb i. Tg.

Anthracene Yellow paste

Jaune d'Anthracène en pâte



61

10 0/0

Brillantalarinviridin F i. Tg.

Brilliant Alizarine Viridine F paste

Alizarine Viridine brillante F en pâte



62

10 0/0

Diamantflavin G i. Tg.

Diamond Flavine G paste

Flavine Diamant G en pâte



63

10 %

Alizarinviridin FF i. Tg.
Alizarine Viridine FF paste
Alizarine Viridine FF en pâte

15 %

Coerulein S i. Tg.
Coerulëine S paste
Céruléine S en pâte

15 %

Alizarinblau S extra i. Tg.
Alizarine Blue S extra paste
Bleu d'Alizarine S extra en pâte

5 %

Alizarincyanin III R doppelt i. Tg.
Alizarine Cyanine III R double paste
Alizarine Cyanine III R double en pâte

6 %

Alizarinrot IB extra i. Tg. 20 %
Alizarine Red IB extra paste 20 %
Alizarine Rouge IB extra en pâte 20 %

10 %

Alizarinorange R i. Tg. 20 %
Alizarine Orange R paste 20 %
Alizarine Orange R en pâte 20 %

8 %

Anthracenbraun R i. Tg. 20 %
Anthracene Brown R paste 20 %
Brun d'Anthracène R en pâte 20 %



64

65

66

67

68

69

70

90-B
SPECIAL 16245
TP
930
F213
19--

